





INDUSTRIAL SHIELDS

# Modo de Funcionamiento Philips








INDUSTRIAL SHIELDS

**No conectamos:** Q0.0 -> Estado SIM  
Q0.1 -> Estado microSD  
-----  
A0.2 -> Ocupada por Q0.2 (No pueden trabajar a la vez)


**Cable RS-485:** Apantallado y trenzado  
**Importante:** Todos los cables trenzados  
**Bx = Bornera x**  
**Q0.2 Activada de inicio** (Ver dibujo adjunto para configuración)





INDUSTRIAL SHIELDS

# Modo de Funcionamiento Estándar



Alimentación  
230 Vac

Alimentación  
24 Vdc

Comunicación  
RS485



INDUSTRIAL SHIELDS

